


USER/CLIENT SYSTEM






FIG. 3.




Figure 4.

05 SUB(SIMPLE,Serr)
10 IF Ipmulticast REM (Has there been a request for a
 REM Multicast Join?)
 ELSE RETURN REM Exit
20 CALL PING(AllPimRouters,ExitStat,PingError)
30 IF ExitStat
 CALL INITPIM(PIMErr) REM (If ping successful Initialize
 REM PIM RFWC XXXXX)
RETURN
40 CALL INITMBGP(BGPErr)
CALL INITPIM (PIMErr)
RETURN

FIG. 5.